



NÁVOD K POUŽITÍ BILGE PUMPA EUROPUM:

Před připojením nebo provozem čerpadla nainstalujte správně filtr.

Je přísně zakázáno odpojovat filtr, když čerpadlo běží!

Čerpadlo musí být instalováno nad hladinou vody.

Čerpadlo umístěte na plochý rovný povrch - výstupní tryska musí být ve vodorovné poloze, pokud by bylo instalováno jinak, může se v čerpadle vytvořit vzduchový uzávěr.

Při instalaci nebo údržbě jakéhokoli elektrického výrobku vždy odpojte zdroj napájení, abyste předešli zranění.

Lze použít pouze pro čerpání vody, nepoužívejte čerpadlo k čerpání benzínu, nebo jiných hořlavých kapalin!

Nepoužívejte na sucho.

Pravidelně kontrolujte elektrické spoje, abyste se ujistili že jsou neporušené a voděodolné.

Na čerpadlo nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost, protože mnohé z nich mohou poškodit materiály čerpadla.

Toto čerpadlo je utěsněné a proto je ponorné.

Připojení elektrických vodičů však nesmí být ponořeno!

Pro extra ochranu potřete tupé spoje a přilehlé konce drátů hojně tekutou elektrickou páskou.

Všechny vodiče a spoje musí být nad hladinou vody.

Pokud to není nutné prosím neodstraňujte svévolně izolátor.

Pro všechny dráty by měl být použit oxidační prostředek pro námořní těsnění.