



## **NÁVOD K POUŽITÍ SEPARÁTOR VODY Z PALIVA ATTWOOD**

Separátor je vybaven dvojitým těsněním pro lepší výkon.  
Konstrukce produktu je vyrobena tak, aby byla odolná vůči nárazům a rozbití.  
Vybaveno 2 mosaznými zástrčkami pro bezpečné připojení a univerzálními 3/8" palcovými porty.  
Vhodné pro všechny 2 a 4taktní motory.

### Bezpečnostní opatření:

Zastavte motor.

Před odpojením odpojte baterii a pod palivové potrubí položte ručník nebo jiný hadr.

Před nastartováním motoru vždy odstraňte veškeré zbytky paliva a hadry.

Nekuřte ani neprovádějte výměnu filtru v blízkosti plamenů, jisker nebo horkého kovu, protože plyn je vysoce hořlavý.

Po instalaci zkontrolujte těsnost a poté provádějte pravidelnou kontrolu.

### Pokyny k montáži:

Těsnění potřete olejem.

Našroubujte separátor na držák.

Pevně utáhněte rukou.

Za chodu motoru zkontrolujte těsnost.